

EcoBatt-eristelevyjen asentaminen puurunkorakenteisiin

Ennen työn aloittamista

EcoBatt-eristelevyt on leikattu valmiiksi siten, että ne sopivat puiisiin rakenteisiin, kun etäisyys keskipisteeseen on 600 mm.

Eristelevyjen soveltaminen

EcoBatt-eristelevyjen leikkaaminen ja soveltaminen on helppoa tasalaitaisella veitsellä. Suosittelemme eristeveistäämme, joka on kehitetty yhteistyössä Mora of Swedenin kanssa erityisesti Knauf Insulationin lasivillatuotteita varten. Leikatessasi levyjä käytä linjalautaa tai erityisesti leikkaamista varten kehitettyä leikkauspöytäamme ja leikkaa 5 mm ylimääräistä parhaan sopivuuden takaamiseksi.



Asennus

Eristeen on täytettävä koko tila. On tärkeää, että eristeet painetaan kiinni täytettävän tilan takaseinään, jossa se laajenee ja täyttää tyhjän tilan kokonaisuudessaan. Jos kitkaa on paljon, eristeen laajeneminen voi olla vaikeaa. Laajenemista voi auttaa vetämällä tasmaista esinettä koolausrimoja pitkin.

Saummat

Kylmäsiltojen minimoimiseksi, eli lämmön eristämisen sekä akustisten ominaisuuksien säilyttämiseksi, on erittäin tärkeää pitää rakenteen saumojen määrä mahdollisimman pienenä. Käytä suuria ja kokonaisia paloja.



Lisätietoja löytyy osoitteesta www.knaufinsulation.fi

KINE2613GID-V1114

KNAUFINSULATION
it's time to save energy

with **ECOSE**
TECHNOLOGY