

Monteringsanvisning av EcoBatt isoleringsskivor i fackverk

Innan du påbörjar arbetet

Knauf Insulations EcoBatt isoleringsskivor är färdigt kapade för att passa i fackverk både av trä och stål, till centrum avstånd på 450 och 600 mm.

Tillpassning av isoleringen

Skärning och tillpassning av EcoBatt isolering är enkel att göra med en slätbladig kniv. Vi rekommenderar vår isolerkniv som är framtagen speciellt för Knauf Insulations glasullprodukter i samarbete med Mora of Sweden. Vid skärning, använd riktbräda eller vårt speciellt framtagna skärbord och skär med 5 mm övermått för bästa passform.



Montering

Isoleringen skall fylla ut hela facket. Det är viktigt att isoleringen trycks in mot den bakre delen av facket, där den sedan expanderar och fyller ut hela tomrummet. I fall av hög friktion kan isoleringen ha svårt att expandera, detta kan åtgärdas genom att man drar ett platt föremål längs reglarna.

Skarvar

För att minimera köldbryggor, dvs. bibehålla värmeållningen samt de akustiska egenskaperna är det av största vikt att minska mängden skarvar i konstruktion. Använd stora och hela en bitar, återvinn hellre de små bitarna som uppstår vid kapning – dessa blir då till ny isolering.



För mer information besök oss på www.knaufinsulation.se

KINE2558GID-V0914

KNAUFINSULATION
it's time to save energy

with **ECOSE**
TECHNOLOGY